

# NSD POWERBALL

## Versioni disponibili e accessori

### - Powerball 250Hz - Versione base

Ambra Regular	Colore ambra	<b>19,98€</b>
Blu Regular	Colore blu	<b>19,98€</b>
Screamer Blu Regular	Con funzione "Screamer: una volta messa in movimento, la Powerball riproduce un suono simile a quello emesso da una sirena	<b>20,98€</b>
Pro Blu	Con l'aggiunta del contagiri	<b>34,99€</b>
Pro Ambra	Con l'aggiunta del contagiri	<b>34,99€</b>

- Powerball 250Hz Neon - modello dal design analogo alla versione 250Hz con l'aggiunta di 6 Led al Neon collocati sul rotore interno che, una volta messo in moto il Powerball, creano scie luminose e colorate. N.B. non sono presenti batterie: il bagliore surreale generato è dovuto a una speciale bobina ad induzione inserita all'interno del rotore e attivata con il semplice movimento.

Verde Neon Regular	Con neon	<b>29,98€</b>
Blu Neon Regular	Con neon	<b>29,98€</b>
Rossa Neon Regular	Con neon	<b>29,98€</b>
Screamer Blu Pro	Con contagiri e funzione "Screamer"	<b>35,98€</b>
Techno	Una volta messo in movimento il Powerball compare sulla superficie del rotore il numero dei giri/minuto attraverso un speciale effetto luminoso che si differenzia dalle altre scie colorate generate dalla rotazione	<b>39,99€</b>
Rossa Neon Pro	Con contagiri e neon	<b>39,99€</b>
Verde Neon Pro	Con contagiri e neon	<b>39,99€</b>
Blu Neon Pro	Con contagiri e neon	<b>39,99€</b>
Signature Bianca Neon Pro	Include contagiri, neon, il laccetto per il polso, un DVD con le immagini del Powerball	<b>42,99€</b>

- **Powerball 350Hz**- La maggiore frequenza di rotazione e un peso doppio rispetto alla versione 250Hz consente di esercitare una forza superiore sul braccio rispetto ai modelli precedenti

Silver Metal Pro + DVD + Laccetto	Powerball dal raffinato design e dal rotore realizzato in metallo composito ad alta densità, con contagiri, 1 DVD contenente diverse immagini del powerball e 1 laccetto da polso. È la versione più ricca e completa. Da collezione.	<b>99,99€</b>
-----------------------------------	---	---------------

- **Accessori Powerball:**

Powerball Antistress	Replica in gomma del Powerball	<b>1,50€</b>
Powerball Laccetto per il polso		<b>1,50€</b>
Powerball Custodia in Pelle	Con passante per fissare il Powerball alla cintura	<b>8,98€</b>
Powerball Pod Power Blu	Colore Blu. Agganciato tramite laccetto sotto la piantana del piede, permette il movimento dell'intera gamba	<b>16,95€</b>
Powerball Pod Power Rosso	Colore Rosso. Agganciato tramite laccetto sotto la piantana del piede, permette il movimento dell'intera gamba	<b>16,95€</b>
Powerball contagiri computerizzato	Permette una serie di misurazioni per visualizzare i propri miglioramenti e rendere più efficienti e stimolanti gli allenamenti. Rende "PRO" le Powerball 250 Hz e Neon Blu/Verde.	<b>16,99€</b>
Powerball starter elettrico	Semplice ed utile motorino di avviamento elettrico che consente di mettere in movimento il Powerball senza usare l'apposita cordicella	<b>19,95€</b>

Tutte le Nsd Powerball le trovi sul ns. sito [www.techperte.it](http://www.techperte.it) nella categoria:

Tempo Libero / Fitness / Powerball,

suddivise nei modelli: 250Hz, 250Hz Neon, 350Hz ed accessori

